

WhiteBrown
ELECTROMÉNAGER

MOULIN À CAFÉ ET ÉPICES

Coffee and spice grinder

MC 29 MOOTOO



MODE D'EMPLOI

USER MANUAL

FRANÇAIS

WHITE & BROWN vous félicite d'avoir choisi ce produit et vous remercie de votre confiance.

Pour votre confort et votre sécurité, votre article a été vérifié à toutes les étapes de sa fabrication et a passé avec succès tous nos tests de qualité.

Nos produits sont conçus pour vous plaire tant par leur design que par leur facilité d'utilisation et dans l'objectif constant de vous apporter complète satisfaction.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Vérifier que la tension d'alimentation de votre appareil correspond à celle de votre installation électrique.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
- Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants ni de personnes irresponsables.
- Utiliser l'appareil uniquement pour des usages domestiques, et uniquement pour de l'alimentation, conformément aux indications de ce mode d'emploi.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide ni l'exposer à un environnement humide.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Ne pas installer l'appareil à proximité immédiate d'une source de chaleur.
- Ne jamais déplacer ou débrancher l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Avant de ranger ou de nettoyer l'appareil, s'assurer qu'il est bien débranché et complètement refroidi.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits chimiques abrasifs.
- Vérifier régulièrement l'état du cordon d'alimentation. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil sont endommagés.
- Ne jamais réparer l'appareil vous-même. Vous perdriez le bénéfice de la garantie. Comme tout appareil électrique, il doit être réparé par une personne qualifiée. De même, le changement du cordon d'alimentation représente un réel danger et il est nécessaire de contacter un réparateur agréé.

Recommandations spécifiques :

- Le moulin ne fonctionnera que si le couvercle de sécurité est bloqué (les deux flèches doivent être alignées .
- Utiliser sur une surface plane et stable.
- Ne pas utiliser plus de 60 secondes de suite. Laisser refroidir l'appareil pendant 10-15 minutes après utilisation.
- Dérouler le cordon.

- Les lames sont coupantes. Prendre toutes les précautions utiles pour ne pas se couper en les manipulant.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide.

**LE FABRICANT NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA MAUVAISE
UTILISATION DE L'APPAREIL.
CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE MODE D'EMPLOI.**

A propos du café

L'arome du café dépend de la qualité de la mouture. En général, plus le café passe rapidement, plus la mouture doit être fine. C'est pourquoi la mouture utilisée pour une cafetière expresso est plus fine que la mouture utilisée pour une cafetière filtre.

Un café moulu trop fin destiné à une cafetière expresso donnera un café amer dans une cafetière filtre. A l'inverse, l'utilisation d'une mouture plus grossière dans une cafetière expresso donnera un café sans saveur.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Réservoir à mouture amovible
2. Système de lame en inox
3. couvercle de sécurité transparent
4. Bouton M/A
5. Réglage de la finesse de mouture
6. Réglage de la capacité
7. Enrouleur de cordon manuel
8. Base anti-dérapante



UTILISATION

- Enlever le couvercle transparent de sécurité en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. S'assurer que le moulin est vide et propre.
- S'assurer que le réservoir amovible est en position verrouillée.
- Verser les grains de café entiers dans le réservoir jusqu'au niveau désiré (Min 2 tasses – Max 12 tasses).
- Placer le couvercle : pour le bloquer, le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les deux flèches soient alignées (position .
- Sélectionner la finesse de mouture (de gauche à droite : du plus gros au plus fin).
- Positionner le bouton de réglage de capacité sur le nombre souhaité de tasses.
- Appuyer sur le bouton M/A une fois, et relâcher dès que l'appareil s'est mis en marche. Le moulin à café s'arrêtera automatiquement quand le café sera moulu à la finesse souhaitée. Pour arrêter le cycle à tout moment, appuyer sur le bouton M/A. Si vous appuyez de nouveau sur le bouton M/A, le moulin recommencera le cycle demandé au début.
- Une fois le cycle fini, débrancher l'appareil, soulever le couvercle en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Tourner également le réservoir dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le débloquer et vider le café moulu dans un récipient adapté.
- Nettoyer le moulin. Pour enrouler le cordon, tourner manuellement la base.

REMARQUE :

LE MOULIN A CAFE ET EPICES NE FONCTIONNE QUE SI LE COUVERCLE DE SECURITE EST BLOQUE (LES DEUX FLECHES DOIVENT ETRE ALIGNEES .

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Bien débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs qui risqueraient d'abîmer la surface de l'appareil.
- Nettoyer le couvercle et le réservoir dans une eau tiède savonneuse.

CONSEILS PRATIQUES

- Pour préserver tout l'arôme de votre café, il est recommandé de le moulin juste avant de le préparer.
- Plus le nombre de tasses que vous sélectionnez est élevé, plus le temps de fonctionnement de l'appareil sera long.
- Pour assurer une meilleure performance du moulin, laisser refroidir au moins une minute le moulin entre chaque utilisation.
- Le moulin à café et épices ne moule pas des ingrédients collants ou durs (par ex. : chocolat, noix muscade, fruits glacés ..)
- Le moulin n'est pas recommandé pour hacher l'ail, le parmesan ni les noisettes.
- Pour des grains secs, des épices sèches ou bien des herbes sèches, ne remplir qu'à hauteur d'une à 4 cuillères à soupe l'ingrédient sec dans le réservoir. Choisir le degré de finesse souhaité et adapter le niveau de tasses par rapport au volume indiqué dans le réservoir. En cas d'incertitude quant à la finesse de la mouture souhaitée, commencer avec un niveau de finesse gros, et répéter l'opération autant de fois que nécessaire. Appuyer sur le bouton M/A pour commencer, et quand la finesse est atteinte appuyer sur le bouton M/A pour l'arrêter.
- Ne pas modifier le degré de finesse en cours de fonctionnement.

ENGLISH

*Congratulations for having chosen this **WHITE & BROWN** product, and thank you for trusting us. For your comfort and safety, your appliance has been checked at every step of manufacturing and has successfully gone through all our tests of quality. **WHITE & BROWN** creates original products to please you, as far as design and easiness to use are concerned in order to give you complete satisfaction.*

CAUTIONS

READ ALL THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT.

- Make sure that the voltage rating on the type plate corresponds to your main voltage.
- Never leave the appliance unsupervised when in use.
- Keep out of children or incompetent persons and do not allow them to operate this appliance.
- Only use the appliance for domestic purposes and in the way indicated in these instructions.
- Never immerse the product in water or any liquid for any reasons. This appliance must be placed in a dry environment.
- Do not use if you have wet hands.
- Never use the appliance on or near hot surfaces.
- Never move or range the appliance by pulling the cord.
- Before ranging or cleaning the appliance, make sure that it is unplugged from the power supply and that it is completely cooled.
- Do not clean the appliance with abrasive chemicals.
- From time to time, check the cord for damages. Never use the appliance if cord or appliance show any sign of damage.
- All interventions made by a non-qualified person can be dangerous; in this case guarantee conditions would cancel. As all electrical products, a competent electrician must repair it.

Specific recommendation

- The Coffee and Spice Grinder will not operate until the transparent cover is locked in position (the 2 arrows have to be aligned .
- Do not use on an inclined surface.
- Do not operate the Coffee and Spice Grinder continually for longer than 60 seconds. Allow appliance to cool down for 10-15 minutes after using.

- Unwind the cord fully before use.
- Caution: blades are cutting.
- Do not make function the appliance when it is empty.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY.
THE MANUFACTURER WILL NOT ASSUME ANY RESPONSIBILITY IN CASE OF NON
ADHERENCE TO THESE RECOMMENDATIONS.**

About coffee

Coffee aroma depends of the quality of the grind. Normally, if coffee flows quickly, grind has to be fine. That's the reason why the grind used for an espresso coffee machine is finer than the grind used for a filter coffee machine.

A fine grind used for an espresso coffee machine will bring a bitter to the taste coffee into a filter coffee machine. Contrary, using a larger grind into an espresso coffee machine will bring a coffee without flavour.

DESCRIPTION OF APPLIANCE

1. Removable grinder bowl
2. Stainless steel blade system
3. Transparent security lid
4. On/off button
5. Grind selector control
6. Cup slider control
7. Cord storage
8. Non-slip feet



INSTRUCTIONS FOR USE

- Remove transparent lid by turning counter-clockwise to unlock position. Ensure the grinder is clean and empty.
- Twist the removable bowl clockwise into the locked position.
- Pour whole coffee beans into the bowl and fill to desired level as indicated inside the bowl (Min 2 cups – Max 12 cups).
- Return the lid to locked position. Make sure the 2 arrows are aligned .
- Rotate grind selector control (from left to right: coarse to finer).
- Position the cup slider control to the total number of cups to be ground.
- Press On/off button and release once grinding has begun. The coffee and spice grinder will stop automatically when grinding is complete. To stop grinding cycle at any time, push On/off button. If On/off button is pressed again, grinder will start from beginning of timed cycle.
- After grinding is complete, remove the transparent lid by turning counter-clockwise to unlock position, twist the removable bowl anti-clockwise to unlock position and empty ground coffee into a container for use and storage.
- Clean the coffee grinder. To rewind cord, turn base manually.

NOTE :

THE COFFEE AND SPICE GRINDER WILL ONLY OPERATE WITH THE TRANSPARENT LID IN LOCKED POSITION (THE 2 ARROWS HAVE TO BE ALIGNED ).

MAINTENANCE AND CLEANING

- Before cleaning, make sure the appliance is unplugged from the mains.
- The outside of the appliance may be cleaned with a slightly damp cloth.
- Do not use abrasive or chemical products which may deteriorate the surfaces of the appliance.
- Wash the lid and the bowl with soapy water.

HANDY HINTS

- For best coffee flavour, grind coffee beans immediately before making coffee.
- Grinding time depends on how many cups you have chosen.
- To ensure optimal grinding performance, allow your coffee grinder to cool for at least one minute between uses.
- Coffee and spice grinder can not grind sticky or hard ingredients (chocolate, whole nutmeg, candied fruits, etc).
- Coffee grinder is not recommended for chopping garlic, parmesan cheese and nuts.
- To grind dry seeds, dry spices or dry herbs, place one to four tablespoons of dry food in the removable bowl. Select desired fineness of grind and position the cup slider control according to the level indicated in the removable bowl. Press On/off button to start grinder. When desired fineness is reached, press On/off to stop grinder.
- Do not modify fineness level when using.



Indications relatives à la protection de l'environnement

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage vous indique cela.

Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. Vous apporterez une large contribution à la protection de l'environnement par le biais du recyclage, de la réutilisation matérielle ou par les autres formes de réutilisation des appareils usagés.

Veuillez vous adresser à votre municipalité pour connaître la déchetterie compétente.

Instructions on environment protection

Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its life cycle ; hand it over a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. The symbol on the product, the instructions for use or the packing will inform about the methods of disposal.

The materials are recyclable as mentioned in its marking. By recycling or others forms of re-utilization of old appliances, you are making an important contribution to protect our environment. Please inquire at the community administration for the authorized disposal location.